

Контакты к контакторам КТ-6000 (КТП-6000, КТ-6600)

1	Контакт КТ 5020 Подвижный 15x20x59 160А
2	Контакт КТ 5020 Неподвижный 36x18x6 160А
3	Контакт КТ 5030 Подвижный 67x25x16 250А
4	Контакт КТ 5030 Неподвижный 42x29x8 250А
5	Контакт КТ 5040 Подвижный 29x74x8 400А
6	Контакт КТ 5040 Неподвижный 33x47x8 400А
7	Контакт КТ 5050 Подвижный 86x39x10 630А
8	Контакт КТ 5050 Неподвижный 45x55x39 630А
9	Контакт контактора Подвижный КТ6013; КТ7013; КТ601Х
10	Контакт контактора Неподвижный КТ6013 КТ7013КТ601Х
11	Контакт контактора Подвижный КТ6013С; КТ7013С; КТ601ХС
12	Контакт контактора Неподвижный КТ6013С; КТ7013С; КТ601ХС
13	Контакт контактора Подвижный КТ6023; КТ6022; КТ602ХБ
14	Контакт контактора Неподвижный КТ6023КТ6022; КТ602ХБ
15	Контакт контактора Подвижный КТ6023С; КТ702ХБС; КТ662ХС, КТ6623Н(С)
16	Контакт контактора Неподвижный КТ6023С; КТ702ХБС; КТ662ХС КТ6623(С)
17	Контактодержатель подв. контакта КТ6023
18	Траверс контактора КТ6023, 6013, 7013
19	Контакт контактора Подвижный КТ6033; КТ603Х
20	Контакт контактора Неподвижный КТ6033; КТ603Х
21	Контакт контактора Подвижный КТ6033С; КТ603ХС
22	Контакт контактора Неподвижный КТ6033С КТ603ХС
23	Контакт контактора Подвижный КТ6043; КТ604Х
24	Контакт контактора Неподвижный КТ6043; КТ604Х
25	Контакт контактора Подвижный КТ6043С; КТ604ХС
26	Контакт контактора Неподвижный КТ6043С; КТ604ХС
27	Контакт контактора Подвижный КТ6053; КТ605Х
28	Контакт контактора Неподвижный КТ6053; КТ605Х
29	Контакт контактора Подвижный КТ6053С; КТ605ХС
30	Контакт контактора Неподвижный КТ6053С; КТ605ХС
31	Контакт контактора Подвижный КТ6063С; КТ606ХС
32	Контакт контактора Неподвижный КТ6063С; КТ606ХС
33	Контакт контактора Подвижный КТ6633 (С)
34	Контакт контактора Неподвижный КТ6633 (С)
35	Контакт контактора Подвижный КТ6643 (С)
36	Контакт контактора Неподвижный КТ6643 (С)

Контакты к контакторам КТПВ-600 (КПВ-600)

37	Контакт контактора КТПВ-521П; КПВ-502П
38	Контакт контактора КТПВ-521Н; КПВ-502Н

40	Контакт контактора КТПВ-523П; КПВ-503П
41	Контакт контактора КТПВ-523Н; КПВ-503Н
42	Контакт контактора КТПВ-524П; КПВ-504П
43	Контакт контактора КТПВ-524Н; КПВ-504Н
44	Контакт контактора КТПВ-621П; КТП-В622П; КПВ-602П
45	Контакт контактора КТПВ-621Н; КТПВ-622Н; КПВ-602Н
46	Контакт контактора КТПВ-621ПС; КТПВ-622ПС; КПВ-602ПС серебр.
47	Контакт контактора КТПВ-621НС; КТП-В622НС; КПВ-602НС серебр.
48	Контакт контактора КТПВ-623П; КПВ-603П, 160А
49	Контакт контактора КТПВ-623Н; КПВ-603Н, 160А
50	Контакт контактора КТПВ-623ПС; КПВ-603ПС серебр.
51	Контакт контактора КТПВ-623НС; КПВ-603НС серебр.
52	Контакт контактора КТПВ-624П; КПВ-604П, 250А
53	Контакт контактора КТПВ-624Н; КПВ-604Н, 250А
54	Контакт контактора КТПВ-624ПС; КПВ-604ПС серебр.
55	Контакт контактора КТПВ-624НС; КПВ-604НС серебр.
56	Контакт контактора КПВ-605П
57	Контакт контактора КПВ-605Н

Контакты к КПД-121 (КТК, ТКПД, КПП)

58	Контакт контактора КПП-110П; КПД-110П
59	Контакт контактора КПП-110Н; КПД-110Н
60	Контакт контактора КПД-121П; КПД-111П, КПП-111П
61	Контакт контактора ТКПМ-111Н; ТКПМ-121Н; КПД-121Н; КПД-111; КТК1-20
62	Контакт контактора КПП-113П; КПД-113П вариант 1
63	Контакт контактора КПП-113Н; КПД-113Н вариант 1
64	Контакт контактора КПП-113П; КПД-113П ГЛЦИ.685182.030
65	Контакт контактора КПП-113Н; КПД-113Н ГЛЦИ.685182.031
66	Мостик КПП-113; КПД-113 подв. ГЛЦИ.685161.106
67	Контакт КПП-113; КПД-113 неподв. Верхний ГЛЦИ.685171.135-01
68	Контакт КПП-113; КПД-113 неподв. нижний ГЛЦИ.685171.135
69	Контакт контактора ТКПД-114П; КПП-114П; КПД-114П вариант 1
70	Контакт контактора ТКПД-114Н; КПП-114Н; КПД-114Н вариант 1
71	Контакт контактора ТКПД-114П, КПП-114П, КПД-114П, ТКПД-114ВП
72	Контакт контактора ТКПД-114Н, КПП-114Н, КПД-114Н, ТКПД-114ВН
73	Мостик КПП-114; КПД-114; ТКПД-114 всп. подв.
74	Блок-контакт контактора КПП-114; КПД-114; ТКПД-114 неподв. верхний
75	Блок-контакт контактора КПП-114; КПД-114; ТКПД-114 неподв. нижний
76	Контакт контактора КПП-113 подв.
77	Контакт контактора КПП-113 неподв.

Контакты к МК1, МК2, МК3, МК4, МК5, МК6

78	Контакт контактора МК1П; МК-2П; МК2-20П; МК2-30П А
79	Контакт контактора МК1П; МК-2П; МК2-20П; МК2-30П Б
80	Контакт контактора МК1Н; МК-2Н; МК2-20Н А
81	Контакт контактора МК1Н; МК-2Н; МК2-20Н Б
82	Контакт контактора МК1-20ДП усиленный
83	Контакт контактора МК1-20ДП А
84	Контакт контактора МК1-20ДН усиленный
85	Контакт контактора МК1-20ДН А 5
86	Контакт контактора МК2-30Н А; МК3-20ДН
87	Контакт контактора МК2-30Н Б; МК3-20ДН
88	Контакт вспомогательный подв. МК1А; МК-2А; МК3А; МК4А
89	Контакт контактора вспомогат. П. МК-3Б; МК-4Б; МК1-20Б; МК2Б; МК3-20Д
90	Контакт контактора вспом. неподв. МК1А; МК-2А; МК3А; МК4А
91	Контакт контактора вспом. Н. МК-3Б; МК-4Б; МК1-20Б; МК2Б; МК3-20ДБ
92	Контакт контактора МК3П А; МК-4П А; МК3-20П А; МК4-10П А
93	Контакт контактора МК3П Б; МК-4П Б; МК3-20П Б; МК4-10П Б
94	Контакт контактора МК3Н А; МК-4Н А; МК3-20Н А; МК4-10Н А
95	Контакт контактора МК3Н Б; МК-4Н Б; МК3-20Н Б; МК4-10Н Б
96	Контакт контактора МК-5-10П; МК5-20П вар. 1
97	Контакт контактора МК-5-10Н; МК5-20Н вар. 1
98	Контакт контактора МК-5-10П; МК5-20П вар. 2
99	Контакт контактора МК-5-10Н; МК5-20Н вар. 2
100	Контакт контактора МК6-10П; МК6-20П; МК6-30П вар.1
101	Контакт контактора МК6-10Н; МК6-20Н ; МК6-30Н А вар.1
102	Контакт контактора МК6-10П; МК6-20П; МК6-30П А вар.2
103	Контакт контактора МК6-10Н; МК6-20Н; МК6-30Н вар.2

Контакт к контакторам KB-2M

104	Контакт к контакторам KB-2M-6-XXX подв. Реверсора PB-2M
105	Контакт к контакторам KB-2M-6-XXX неподв. Реверсора PB-2M 89x35x25/8

Контакт контактора ES-100, ES-160, ES-250, ES-400

106	Контакт контактора ES-100 подв. ФРГ
107	Контакт контактора ES-100 неподв. ФРГ
108	Контакт контактора ES-160 подв. ФРГ
109	Контакт контактора ES-160 неподв. ФРГ
110	Контакт контактора ES-250 подв. ФРГ
111	Контакт контактора ES-250 неподв. ФРГ
112	Контакт контактора ES-400 подв. ФРГ 35/25*30*3
113	Контакт контактора ES-400 неподв. ФРГ 35/25*30*3

114	Контакт контактора ES-400 подв. вар.1 252025
115	Контакт контактора ES-400 неподв. вар.1 252025

Контакт контактора CJ24

116	Контакт контактора CJ24 -100 П 51x23x16
117	Контакт контактора CJ24 -100 Н 37x25x16
118	Контакт контактора CJ24 -160 П вариант
119	Контакт контактора CJ24 -160 Н 23x18x5 1
120	Контакт контактора CJ24 -160 П 57x19x20
121	Контакт контактора CJ24 -160 Н 41x23x20
122	Контакт контактора CJ24 -250 П58x21,6x20
123	Контакт контактора CJ24 -250 Н 35x26,5x22
124	Контакт контактора CJ24 -400 П 74x20x29
125	Контакт контактора CJ24 -400 Н 47x32x29
126	Контакт контактора CJ24 -630 П 83x24x39
127	Контакт контактора CJ24 -630 Н 55x45x39

Контакт контактора КТЭ

128	Контакт контактора КТЭ-01-25П
129	Контакт контактора КТЭ-01-25Н
130	Блок-контакт контактора КТЭ01-25П
131	Блок-контакт контактора КТЭ01-25Н 7
132	Контакт контактора КТЭ-02-160П вар. 1
133	Контакт контактора КТЭ-02-160Н вар. 1 усил.
134	Контакт контактора КТЭ-02-160П вар.2
135	Контакт контактора КТЭ-02-160Н вар. 2
136	Блок-контакт контактора КТЭ02-160П
137	Блок-контакт контактора КТЭ02-160Н
138	Контакт контактора КТЭ-02-250П вар. 1
139	Контакт контактора КТЭ-02-250Н вар. 1
140	Контакт контактора КТЭ-02-250П вар.2 усил.
141	Контакт контактора КТЭ-02-250Н вар. 2 усил.
142	Блок-контакт контактора КТЭ02-250П
143	Контактодержатель подвижного контакта КТЭ02-250 усиленный

Контакт контактора VMN-161

144	
145	
146	Контакт контактора VMN-161 (VMN-161) подв. СП1620
147	Контакт контактора VMN-161 (VMN-161) неподв. СП1620
148	Контакт контактора VMN-161 (VMN-161) подв. СП2020
149	Контакт контактора VMN-161 (VMN-161) неподв. СП2020 4

Контакты прочие

150	Контакт контактора K931-2П; K931-11-2 подв. (серебр)	190	Контакт КМ 2334 подв.
151	Контакт контактора K931-2П; K931-11-2 неподв. (серебр)	191	Контакт КМ 2334 неподв.
152	Контакт контактора K931-2П; K931-11-2 подв. (медный)	192	Контакт КМ 2335 5БС.551.215 300А подв.
153	Контакт контактора K931-2П; K931-11-2 неподв. (медный)	193	Контакт КМ 2335 5БС.551.201 300А неподв.
154	Контакт контактора K917-3 полюсный подв.	194	Контакт ЭКГ-8 507,50 500,00
155	Контакт контактора K917-3 полюсный неподв. L-42,5 mm	195	Контакт контактора КПД-45Б1
156	Контакт контактора K917-3 полюсный неподв. L-25,5 mm	196	Контакт МК-010
157	Контакт контактора на погрузчик "Dalan CPD-30" подв	197	Контакт контактора МК-310
158	Контакт контактора на погрузчик "Dalan CPD-30" неподв	198	Контакт МКП-23Д
159	Контакт контактора на погрузчик "Шинко" подв	199	Контакт контактора МК-41 электровоз НПМ
160	Контакт контактора на погрузчик "Шинко" неподв.	200	Контакт контактора ПКГ-560 подв. в сборе
161	Контакт-деталь контактора на погрузчик "Шинко"	201	Контакт контактора ПКГ-560 неподв. правый
162	Контакт контактора ПК-1-02 (БЕЛАЗ)	202	Контакт контактора ПКГ-560 неподв. левый
163	Контакт контактора UM-617 (Komatsu)	203	Контакт контактора ПКГ-560 подв.
164	Контакт контактора UM-617 узкий (Komatsu)	204	Контакт-губка контактора ПК-358 Код СК-МТР 3451901161
165	Контакт контактора SU-610Тс подв. Польша	205	Контакт контактора ПК-360
166	Контакт контактора SU-610Тс неподв. Польша	206	Контакт контактора ПК-306Т
167	Контакт к контакторам 731.323.001 подв.	207	Контакт контактора ПК-350
168	Контакт к контакторам 745.261.003 неподв.	208	Контакт контактора ПК-306Ф
169	Контакт S-78 T9865-4 LINCOLN ELECTRIC подвижный ЭТПР.303659.757	209	Контакт реверсора ПР-302А
170	Контакт S-78 S8029-3 LINCOLN ELECTRIC Н. вар.1 СП1220 ЭТПР.303659.758	210	Контакт контактора КМ-3Г подв.
171	Контакт S-78 T14529 LINCOLN ELECTRIC Н. вар.2 СП1620 ЭТПР.303659.758-01	211	Контакт контактора КМ-3Г неподв.
172	Контакт ПИТЖ.731323.001 подвижный	212	Контакт контактора ПК1-02
173	Контакт ПИТЖ.745261.003 неподвижный	213	Контакт-губка ПК14-ПК19
174	Контакт KB-2937 KB-2938 подв.	214	Контакт-губка ПК21-ПК26 Код СК-МТР 3451901161 182,70 180,00
175	Контакт KB-2937 KB-2938 неподв.	215	Контакт ПК-31 ЭТ.063 ЭТ.101 Код СК-МТР 3114860585
176	Контакт 8БХ.550.261	216	Контакт контактора ПК56; ПК84-ПК89
177	Контакт РНТ-13 РНО-13 РНО 21 РНТ 21 подвижный	217	Контакт контактора ПК96-ПК101
178	Контакт РНТ-13 РНО-13 РНО 21 РНТ 21 неподвижный	218	Контакт реверсора ППК-8063 подв. вар.1
179	Контакт SA-261 неподвижный главный	219	Контакт реверсора ППК-8063 подв. вар.2
180	Контакт контактора SA781 вспомогательный подв.	220	Контакт реверсора ППК-8063 неподв.
181	Контакт контактора SA781 вспомогательный неподв.	221	Контакт переключателя ПКГ-020-01 25
182	Контакт контактора SA781, 121545E	222	Контакт контактора ПКГ-565 МР (ПКГ-566) подв.
183	Контакт контактора SG11, SB791, 4-37-122312, 122312	223	Контакт контактора ПКГ-565 МР (ПКГ-566) неподв. правый
184	Контакт контактора SL11, 4-37-122740, 122740А	224	Контакт контактора ПКГ-565 МР (ПКГ-566) неподв. левый
185	Контакт контактора ПК-162А	225	Контакт контактора ПКГ-525 неподв. правый
186	Контакт БВП-105А-10 подв.	226	Контакт контактора ПКГ-525 неподв. левый
187	Контакт БВП-105А-10 неподв.	227	Контакт контактора ПКГ-525 подв.
188	Контакт КМ 2146-48-М4 подв.	228	Контакт контактора ПК-121,ПК-122, ПК-123
189	Контакт КМ 2146-48-М4 неподв.	229	Контакт контактора ПК-1146А ПК-1148 33х32

Контакты прочие

230	Контакт дугогасительный подв. ПК-1146А ПК-1148
231	Контакт контактора ПК-1418А подвижный К-167-2
232	Контакт контактора ПК-1418А неподвижный К-167-1
233	Контакт контактора КР8А подв.
234	Контакт контактора КР8А неподв.
235	Контакт 1КП.005 главные
236	Контакт 1КП.006 главные
237	Контакт 1КП.006 дугогасительный
238	Контакт КМВ-105.51
239	Контакт КЭ-153 подв.
240	Контакт КЭ-153 неподв.
241	Контакт контактора ПК-753
242	Контакт контактора ПК-910
243	Контакт контактора 5ТА-185 Код СК-МТР 3455311170
244	Контакт контактора 1ТА-529
245	Контакт контактора МК-18
246	Контакт контактора 5ТА-899 Код СК-МТР 3455311169
247	Контакт 150195 подв. Код СК-МТР 3451902072
248	Контакт 5А-1885 код СК-МТР 3455311236
249	Контакт 5А-1886
250	Контакт контактора EMS-32b F 1.2.5
251	Контакт КМ-15 подвижный вспомогательный
252	Контакт КМ-15 L-24mm неподвижный вспомогательный
253	Контакт КМ-15 подвижный главный с напайкой
254	Контакт КМ-15 неподвижный главный с напайкой 994,70 980,00
255	Контакт КМ-15 подвижный главный
256	Контакт КМ-15 неподвижный главный
257	Контакт КМ 2004 подв.
258	Контакт КМ 2004 неподв.
259	Контакт КП 006 неподвижный
260	Контакт контактора КМ41П, КМ-517П
261	Контакт контактора КМ41Н; КМ517Н, КМ44Н. L=49 мм
262	Контакт контактора КМ41Н, КМ44Н Г- обр. L=104 мм
263	Контакт контактора КМ44П
264	Контакт контактора КМ44Н плоский, КМ517Р неподв
265	Контакт контактора КМ42П
266	Контакт контактора КМ42Н Г-обр
267	Контакт контактора КМ42Н левый, правый
268	Контакт контактора КМ51П
269	Контакт контактора КМ51Н

270	Контакт контактора КМ51Н Г-обр L-104 мм
271	Контакт контактора КМ517РП

Контакты по чертежам

272	Контакт 8БХ.550.269
273	Контакт 5БХ.551.652.1
274	Контакт 5БХ.551.631.1
275	Контакт 5БХ.551.665.1
276	Контакт 5БХ.551.731.1
277	Контакт 5БХ.551.646.1
278	Контакт 5БХ.551.645.1
279	Контакт 8БХ.551.251
280	Контакт 8БХ.551.250
281	Контакт 8БХ.551.253
282	Контакт 8БХ.551.249
283	Контакт 8БХ.551.248
284	Контакт 8БХ.551.246
285	Контакт 5АК.550.041-01
286	Контакт 5АК.550.039-01
287	Контакт 5ТД.551.001-1
288	Контакт 5ТД.551.001-2
289	Контакт 5ТД.551.025
290	Контакт 5ТД.551.029
291	Контакт 5ТД.551.030
292	Контакт 5ТД.551.047-1
293	Контакт 5ТД.551.048
294	Контакт 5ТД.551.050
295	Контакт 5ТД.551.051
296	Контакт 5ТД.551.053
297	Контакт 5ТД.551.054
298	Контакт 5ТД.551.055
299	Контакт 5ТД.551.056
300	Контакт 5ТД.551.057
301	Контакт 5ТД.551.066 Код СК-МТР 3451902152
302	Контакт 5ТД.551.067
303	Контакт 5ТД.551.068
304	Контакт 5ТД.551.086 Код СК-МТР 3455311217
305	Контакт 5ТД.551.087 Код СК-МТР 3455311218
306	Контакт 5ТД.551.088
307	Контакт 5ТД.551.091.1

Контакты по чертежам

308	Контакт 5ТД.551.120	348	Палец контактный 8ТД.568.001
309	Контакт 5ТД.551.125	349	Палец контактный 8ТД.568.006
310	Контакт 5ТД.551.126	350	Втулка ТИБЛ.743141.028/ 8ТД.210.292
311	Контакт 5ТД.551.127	351	Контактодержатель 8ТД.104.006 8БС.234.14
312	Контакт 5ТД.551.128	352	Рычаг без втулки 5ТД.231.111
313	Контакт 5ТД.551.129	353	Рычаг со втулками 5ТД.231.107
314	Контакт 5ТД.551.132	354	Шплинты 8ТД.994.013 руб/кг
315	Контакт 5ТД.551.139 Код СК-МТР 3455311201	355	Болт 8ТД.920.096
316	Контакт 5ТД.551.140 Код СК-МТР 3455311202	356	Пластина ТИБЛ.741351.006
317	Контакт 5ТД.551.141 Код СК-МТР 3455311203	357	Изолятор 5ТД.780.051.01
318	Контакт 5ТД.551.142 Код СК-МТР 3187144317	358	Рычаг ТИБЛ.743242.001
319	Контакт 5ТД.551.145	359	Контакт БКЖИ.685172.004 Код СК-МТР 3414860070
320	Контакт 5ТД.551.146 Код СК-МТР 3455311200	360	Контакт БКЖИ.685.172.004-02
321	Контакт 5ТД.551.181.1 Код СК-МТР 3455311199	361	Контакт ДЖТИ 685186.018
322	Контакт 5ТД.551.181.2 Код СК-МТР 3455311199	362	Мостик ДЖТИ.685112.001
323	Контакт 5ТД.551.205	363	Контакт ДЖТИ 685.186.012
324	Контакт 5ТД.551.206-15	364	Контакт ДЖТИ 685.186.011
325	Контакт 5ТД.551.208	365	Контакт ДЖТИ 685.174.002
326	Контакт 5ТД.551.238	366	Контакт ДЖТИ 685.171.002.04
327	Контакт 5ТД.551.259	367	Контакт 5ТД.551.320
328	Контакт 5ТД.551.260	368	Контакт 5ТД. 553.057
329	Контакт 5ТД.568.056 35мм	369	Контакт 5ТД.568.034.1
330	Контакт 5ТД.568.028 30 мм	370	Контакт 8ТЦ.557.132
331	Контакт 5ТД.568.003	371	Контакт ДЖТИ.685.174.002
332	Контакт 5ТД.568.016	372	Контакт ДЖТИ 685169.114
333	Контакт 5ТД.568.051-9	373	Контакт ЖИТМ.685185.007
334	Контакт 5ТД.553.007	374	Контакт ЖИТМ.685.183.003
335	Контакт 5ТД.553.018-0	375	Контакт ЖИТМ.685 183.003-01
336	Контакт 5ТД.553.032	376	Контакт ТИБЛ.685174.004 5
337	Контакт 5ТД.553.043	377	Контакт ТИБЛ.757479.003
338	Контакт 5ТД.553.056 мостик	378	Контакт ТИБЛ.757479.002
339	Контакт 5ТД.1568.051-9СП	379	Контакт ТИБЛ.685171.002
340	Контакт 5ТХ.553.000 Код СК-МТР 3187144351	380	Пластина 8БК 155.141
341	Контакт 5ТХ.553.005	381	Пластина 8БК 155.141-01
342	Контакт 8ТД.551.043	382	Пластина 8ТД. 155.185
343	Контакт 8ТД.557.047	383	Пластина 8ТД. 155.236
344	Контакт 8ТД.557.053	384	Контакт 5АЭ.551.019.1
345	Контакт 5ТД.553.004 (ТИБЛ.685171.002 СБ) МОСТИК КОНТ. Код СК-МТР 3455311205	385	Контакт 5АЭ.553 034-2
346	Болт контактный ТИБЛ.685174.005СБ	386	Якорь 5ТД.612 101-1
347	Контакт ТИБЛ.745576.007	387	Якорь 5ТД.612.149-2

Контакты по чертежам

388	Якорь 5ТД.612.151	428	Контакт 8БК.551.084
389	Контакт 5ЛХ.553.012-01	429	Контакт 8БК.551.085
390	Контакт 5ЛХ.553.012-04	430	Контакт 8БК.551.086
391	Контакт 5ЛХ.553.012-02	431	Контакт 8БК.551.088-1 Код СК-МТР 3187144326
392	Контакт 5ЛХ.553.040-06	432	Контакт 8БК.551.087 Код СК-МТР 3451904116
393	Контакт 5ЛХ.553.049-02	433	Контакт 5БК.553.015
394	Контакт 5ЛХ.553.049	434	Контакт 5БК.557.095
395	Контакт 5ЛХ.140.028	435	Контакт 5БК.553.015-01 тропик
396	Контакт 5ЛХ.140.028-02	436	Контакт 50-506-040
397	Контакт 5ЛХ.140.100-02	437	Контакт 50-502-020
398	Контакт 5ЛХ.140.100-04	438	Контакт 50-502-040
399	Контакт 5ЛХ.140.142-04	439	Контакт 50-502-050
400	Контакт 5ЛХ.140.142-06	440	Контакт 90-380-003
401	Контакт 5ЛХ.551.079	441	Контакт 50-512-020
402	Контакт 5ЛХ.551.079-02	442	Контакт 5БК.557.095-01 тропик
403	Контакт 5ЛХ.553.040-04	443	Контакт 15А-273
404	5ЛХ.553.028 5ЛХ.553.028-01(тропик)	444	Контакт ИЛГТ.742122.005 КМК-Б25 ВЛ80 Код СК-МТР 1853100002
405	5ЛХ.553.048 5ЛХ.553.048-01(тропик)	445	Контакт на основе вольфрама КМК-Б25 ИЛГТ.741571.002 Код СК-МТР 853100001
406	5ЛХ.550.070 5ЛХ.550.070-01(тропик)	446	ИЛГТ.685100.028ТО Код СК-МТР 3459900029
407	5ЛХ.550.092 5ЛХ.550.092-01(тропик)	447	Контакт 5БС.550.1000СБ 104Х14Х4 Код СК-МТР 3429600293
408	Контакт контактора 5ТЦ.551.113	448	Контакт 8БС.550.006 74Х35Х4 3429600293
409	Контакт контактора 5ТЦ.551.112	449	Контакт левый РМ121.00.000СБ Код СК-МТР 3418000756
410	Контакт 5ТЦ.551.116	450	Контакт правый РМ120.00.000СБ Код СК-МТР 3455310138
411	Контакт 5ТЦ.551.117	451	Контакт РМ124.00.000СБ Код СК-МТР 3418000751
412	Контакт 5ТС.551.116	452	Контакт правый РМ133.00.000СБ Код СК-МТР 3418000759
413	Контакт 5ТС.551.117	453	Контакт выключателя КУ12-22Г
414	Контакт 5ТЦ.551.119	454	Контакт SD-11 2,1Х10Х35 Код СК-МТР 3455500059 0145.1200.00.000
415	Контакт 5ТЦ.551.103	455	Контакт RGD-221 35Х49
416	Контакт 8ТД.568.003	456	Контакт Т509.71.63.00 СБ (50.502.040)
417	Контакт 5ТД.568.024 7	457	Контакт 4-37-121459 Т509.71.43.00
418	Сегмент 8ТД.556.075	458	Контакт 4-37-121414, 4-121414
419	Сегмент 8ТД.556.074	459	Контакт 4-37-121413, 4-121413
420	Контакт 8БХ.551.082	460	Контакт 4-37-121848, 4-121848
421	Контакт 8БХ.551.081	461	Контакт Т509.71.68.00
422	Контакт 8БК.551.058	462	Контакт Т509.71.80.00 СБ 4-37-230334, 4-23334 Код СК-МТР 3187170199
423	Контакт 8БК.551.060	463	Контакт Т509.85.65.00 СБ
424	Контакт 8БК.551.061	464	Контакт Т509.85.66.00 СБ
425	Контакт 8БК.551.077	465	Контакт Т509.85.67.00 СБ
426	Контакт 8БК.551.078	466	Контакт Т509.74.62.00 Код СК-МТР 3187170420
427	Контакт 8БК.551.083	467	Контакт Т509.81.03.02, 4-37-230900, 4-23900

Контакты по чертежам

468	Контакт 4-37-230560, Т509.74.63.00, 3-23056 Код СК-МТР 3187171310	508	Контакт 5ТЛ.551.031
469	Контакт главный Т93.71.02.01, 4-230337 4-37-230337 Код СК-МТР 3187172434	509	Контакт 5ТЛ.551.031-01
470	Контакт Т509.71.05.06 Код СК-МТР 3187170193	510	Контакт 5ТЛ.551.038
471	Контакт Т93.81.14.00, 4-23418, 4-VDR-23418 Код СК-МТР 3187170121	511	Контакт 5ТЛ.551.053
472	Контакт Т93.81.15.00, 4-23129, 4-VDR-23129 Код СК-МТР 3187170122	512	Контакт размыкающий 5ТЛ.551.058, RE-21, 47X30X10 Код СК-МТР 3429600224
473	Контакт Т93.81.16.00, 4-23123, 4-VDR-23123 Код СК-МТР 3187171328 3187170123	513	Контакт замыкающий 5ТЛ.551.059 Код СК-МТР 3429600223
474	Контакт вспом. 4-37-120724, Т93.71.56.00, 4-120724 Код СК-МТР 3187172434	514	Контакт 5ТЛ.551.064 Код СК-МТР 3414860691
475	Контакт Т93.71.60.00, 4-37-120672, 4-12672	515	Контакт 5ТЛ.551.066 Код СК-МТР 3187306724 31,7x14,5x02
476	Контакт Т93.71.65.00 Код СК-МТР 3187171320	516	Контакт 5ТЛ.551.067 Код СК-МТР 3187306720 76x38x4,2
477	Контакт Т93.71.66.00	517	Контакт 5ТЛ.551.071
478	Контакт Т93.81.341.00 4-VDR-23700А, 4-37-230700, 4-23700	518	Контакт 5ТЛ.551.072 Код СК-МТР 3429600160
479	Контакт Т93.81.371.00, 4-37-230772, 4-23772	519	Контакт 5ТЛ.551.073
480	Контакт Т93.81.30.00, 4-37-230773, 4-23773	520	Контакт 5ТЛ.551.078
481	Контакт гл. Т93.71.40.00 4-37-121294, 4-121294 Код СК-МТР 3187172439	521	Контакт 5ТЛ.551.080-03
482	Контакт 4-37-121857(1) 4-121857	522	Контакт 5ТЛ.551.086
483	Контакт 4-37-121857(2) 4-121857	523	Контакт 5ТЛ.551.110 Код СК-МТР 3455311796
484	Контакт 4-24254	524	Контакт 5ТЛ.551.193 Код СК-МТР 3185651558
485	Контакт 4-121828	525	Контакт 5ТЛ.551.196 Код СК-МТР 3185651559
486	Контакт 4-VDR-23778, 4-23778	526	Контакт 5ТЛ.551.197 Код СК-МТР 3185651560
487	Контакт 4-37-230260 Код СК-МТР 3187171312	527	Контакт 5ТЛ.551.234
488	Контакт 4-37-230329, 4-23329	528	Контакт 5ТЛ.551.235 Код СК-МТР 3429600225
489	Контакт 4-23901	529	Контакт 5ТЛ.551.236 Код СК-МТР 3185651561
490	Контакт 4-37-121820, 4-121820	530	Контакт 5ТЛ.551.238
491	Контакт 4-24219	531	Контакт 5ТЛ.551.239
492	Контакт реверса гл. 4-230095 4-37-230095 4-23095 Код СК-МТР 3187170365	532	Контакт 8ТЛ.551.007
493	Контакт 4-37-124545АВ	533	Контакт 8ТЛ.551.007-01
494	Контакт 4-37-230418 (4VDR 23418) Код СК-МТР 3187171311	534	Контакт 8ТЛ.551.028 Код СК-МТР 3429600167
495	Контакт Ed 534894, Э2405.71.02.01	535	Контакт 8ТЛ.551.036
496	Контакт Ed 534347, Э870.71.359.01	536	Контакт 8ТЛ.551.037 Код СК-МТР 3429600176
497	Контакт Ed 52529, Э136.71.01.026 Э136.71.01.26 Код СК-МТР 3451953030	537	Контакт 8ТЛ.551.038
498	Контакт неподвижный SE-11	538	Контакт 8ТЛ.551.078 Код СК-МТР 3429600170
499	Контакт Э136.74.151.00	539	Контакт 8ТЛ.551.040
500	Контакт 5ТЛ.551.001 Код СК-МТР 3414860546	540	Контакт 8ТЛ.551.050
501	Контакт 5ТЛ.551.003 Код СК-МТР 3414860547	541	Контакт 8ТЛ.551.063
502	Контакт-губка 5ТЛ.551.007	542	Контакт 8ТЛ.551.082 Код СК-МТР 3414860548
503	Контакт 5ТЛ.551.009	543	Контакт 8ТЛ.551.753
504	Контакт 5ТЛ.551.010	544	Контакт 8ТД.551.017.1
505	Контакт 5ТЛ.551.011	545	Контакт 8ТД.551.025
506	Контакт 5ТЛ.551.012	546	Контакт 8ТД.551.039.1
507	Контакт 5ТЛ.551.024	547	Контакт 8ТД.551.039.2

Контакты по чертежам

548	Контакт 8ТД.551.039.3	588	Контакт 5ТХ.551.172
549	Контакт 8ТД.551.040-2	589	Контакт 5ТХ.551.174 Код СК-МТР 3455310014
550	Контакт 8ТД.551.043	590	Контакт 5ТХ.551.179
551	Контакт 8ТД.551.058 Код СК-МТР 3455310037	591	Контакт 5ТХ.551.189/190 БИЛТ.685179.040/041 Код СК-МТР 3187144321
552	Контакт 8ТД.551.065	592	Контакт 5ТХ.551.189-1
553	Контакт 8ТД.551.067	593	Контакт 5ТХ.551.190 БИЛТ.685179.040
554	Контакт 8ТД.551.068	594	Контакт 5ТХ.551.190-1 Код СК-МТР 455310397
555	Контакт 8ТД.551.073	595	Контакт 5ТХ.551.195 БИЛТ.685179.031 сборка
556	Контакт 8ТД.551.079	596	Контакт 5ТХ.551.197 Код СК-МТР 3455311183
557	Контакт 8ТД.551.080	597	Контакт 5ТХ.551.199 Код СК-МТР 3455311185
558	Контакт 5ТХ.551.011 Код СК-МТР 3455311126	598	Контакт 5ТХ.551.199 -01 Код СК-МТР 3455310327
559	Контакт 5ТХ.551.024 Код СК-МТР 3455311288	599	Контакт 5ТХ.551.203 Код СК-МТР 3451900663
560	Контакт 5ТХ.551.025.1	600	Контакт 5ТХ.551.275 Код СК-МТР 3455310398 БИЛТ.685162.005
561	Контакт 5ТХ.551.025.10	601	Контакт 8ТХ.551.020
562	Контакт 5ТХ.551.026 Код СК-МТР 3455310006	602	Контакт 8ТХ.551.022
563	Контакт 5ТХ.551.038 Код СК-МТР 3455311292 3187144296	603	Контакт 8ТХ.551.025
564	Контакт ТХ.551.039 (4ТА-23) Код СК-МТР 3455311322	604	Контакт 8ТХ.551.046
565	Контакт 5ТХ.551.054	605	Контакт 8ТХ.551.048 Код СК-МТР 3455311150
566	Контакт 5ТХ.551.058 Код СК-МТР 3455310037	606	Контакт 8ТХ.551.058 Код СК-МТР 3429600053 3187144305
567	Контакт 5ТХ.551.066 Код СК-МТР 3185350375	607	Контакт 8ТХ.551.072 Код СК-МТР 3455311455
568	Контакт 5ТХ.551.067 Код СК-МТР 3185350376	608	Контакт 8ТХ.557.033 пластина
569	Контакт 5ТХ.551.072 Код СК-МТР 3455900057	609	Контакт 8ТХ.557.033-02 пластина
570	Контакт 5ТХ.551.091	610	Контакт 8ТХ.551.199-002 32x25x35
571	Контакт 5ТХ.551.092	611	Контакт 8ТХ.568.034 болт
572	Контакт 5ТХ.551.094 Код СК-МТР 3455311180	612	Контакт 8ТХ.568.035 болт
573	Контакт 5ТХ.551.095 Код СК-МТР 3455311181	613	Контакт 8ТХ.568.042 БИЛТ.741422.045
574	Контакт 5ТХ.551.099 Код СК-МТР 3455311146	614	Контакт 5ТН.551.016, МВ70 (КМКБ-25) Код СК-МТР 3451901160
575	Контакт 5ТХ.551.100 Код СК-МТР 3455311148	615	Контакт 5ТН.551.042
576	Контакт 5ТХ.551.100-01 (5ТХ.551.100.1) Код СК-МТР 3455310138	616	Контакт 5ТН.551.044 Код СК-МТР 3187501027
577	Контакт 5ТХ.551.100-02	617	Контакт-губка 5ТН.551.045 Код СК-МТР 3451901189
578	Контакт 5ТХ.551.100-03	618	Контакт 5ТН.551.056 Код СК-МТР 3451901187
579	Контакт 5ТХ.551.110	619	Контакт 5ТН.551.093 Код СК-МТР 3451902412
580	Контакт 5ТХ.551.114.1	620	Контакт 5ТН.551.094 Код СК-МТР 3451902413
581	Контакт 5ТХ.551.114.10	621	Контакт 5ТН.551.141
582	Контакт 5ТХ.551.115	622	Контакт 5ТН.551.167 Код СК-МТР 3454110330
583	Контакт 5ТХ.551.148 Код СК-МТР 3455311132	623	Контакт 5ТН.551.178 левый верхний
584	Контакт 5ТХ.551.151 3455311293	624	Контакт 5ТН.551.179 левый нижний
585	Контакт 5ТХ.551.161 Код СК-МТР 3455311294	625	Контакт 5ТН.551.180 правый нижний
586	Контакт 5ТХ.551.162.1 Код СК-МТР 3455311299	626	Контакт 5ТН.551.181 правый верхний
587	Контакт 5ТХ.551.171	627	Контакт 5ТН.553.005 мостик контактный Код СК-МТР 3451901371

Контакты по чертежам

628	Контакт 5ТН.551.193	668	Контакт 5ТР.551.022
629	Контакт 5ТН.551.209 Код СК-МТР 3451901166	669	Контакт 5ТР.551.023.1 Код СК-МТР 3456610439 ГНKM.303659.024-01
630	Контакт 5ТН.551.220 Код СК-МТР 3451901186 3187301868	670	Контакт 5ТР.551.023.2 ГНKM.303659.024
631	Контакт 5ТН.551.228 Код СК-МТР 3451901172	671	Контакт 5ТР.551.029 Код СК-МТР 3187301280
632	Контакт 5ТН.551.240 МК63 МК69 Код СК-МТР 3451901245	672	Контакт 5ТР.551.037 Код СК-МТР 3456610046
633	Контакт 5ТН.551.261 ВЛ80 ВЛ85 Код СК-МТР 3451903405	673	Контакт 5ТР.551.038 Код СК-МТР 3187301610
634	Контакт 5ТН.551.263	674	Контакт 5ТР.551.039
635	Контакт 5ТН.551.264	675	Контакт 5ТР.551.048 Код СК-МТР 3187301900
636	Контакт 5ТН.551.265	676	Контакт 5ТР.551.049
637	Контакт 5ТН.551.266	677	Контакт 5ТР.551.086
638	Контакт 5ТН.551.268 ВЛ80 Код СК-МТР 3451901247	678	Контакт 5ТР.551.105
639	Контакт 5ТН.551.275	679	Контакт 5ТР.551.182 неподв.
640	Контакт 5ТН.551.282 ВЛ80 Код СК-МТР 3451901195	680	Контакт 5ТР.551.195 Код СК-МТР 3187301609
641	Контакт 5ТН.551.388 ВЛ80 ВЛ85	681	Контакт 5ТР.551.220 Код СК-МТР 3187301868
642	Контакт 5ТН.551.388-01 ВЛ80 ВЛ85 Код СК-МТР 3451903404	682	Контакт 5ТР.551.221 Код СК-МТР 3187301867
643	Контакт 5ТН.551.294 ВЛ80 Код СК-МТР 3451901191	683	Контакт 5ТР.551.226 Код СК-МТР 3453900983
644	Контакт 5ТН.551.404	684	Контакт 5ТР.551.238 Код СК-МТР 3187301479
645	Контакт 5ТН.551.405	685	Контакт 5ТР.551.238 Код СК-МТР 3187300592
646	Контакт 5ТН.551.407-01 Код СК-МТР	686	Контакт 5ТР.551.283 подв.
647	Контакт 5ТН.551.410	687	Контакт 5ТР.551.289 подв.
648	Контакт 5ТН.551.419 лев. верх. ДТЖИ.685171.002 Блокировка 5ТН.360.197-20	688	Контакт 5ТР.551.290 неподв.
649	Контакт 5ТН.551.420 лев. нижн. ДТЖИ.685177.001 Блокировка 5ТН.360.197-2	689	Контакт 5ТР.551.299 неподв.
650	Контакт 5ТН.551.415 прав. нижн. ДТЖИ.685177.002 Блокировка 5ТН.360.197-	690	Контакт 5ТР.557.013
651	Контакт 5ТН.551.416 прав. верхн. ДТЖИ.685171.003 Блокировка 5ТН.360.197	691	Контакт 5ТР.557.014
652	Контакт 8ТН.551.016 Код СК-МТР 3451900055	692	Контакт 5ТР.557.044
653	Контакт 8ТН.551.023 Код СК-МТР 3451901161	693	Контакт 5ТР.557.025
654	Контакт 8ТН.551.024 Код СК-МТР 3451901162	694	Контакт 5ТР.104.001
655	Контакт 8ТН.551.045 Код СК-МТР 3451901189 3451902964	695	Контакт 5ТР.553.000
656	Контакт 8ТН.551.056	696	Контакт 5ТР.553.052
657	Контакт 8ТН.551.077СП ВЛ80 Код СК-МТР 3451901244	697	Контакт 5ТР.550.027
658	Контакт 8ТН.551.078 ВЛ80 Код СК-МТР 3451901225 3498120013	698	Контакт 5ТР.553.053
659	Контакт 8ТН.551.089 ВЛ80 Код СК-МТР 3451901192	699	Контакт 5ТР.558.002 контактное соединение
660	Контакт 8ТН.551.093	700	Контакт 5ТР.568.030
661	Контакт 8ТН.551.099	701	Контакт 8ТР.551.008 ТЯНИ.757474.001
662	Контакт 8ТН.551.125	702	Контакт 8ТР.551.020
663	Контакт 8ТН.551.141	703	Контакт 8ТР.551.026
664	Контакт 8ТН.551.261	704	Контакт 8ТР.551.028
665	Контакт 8ТН.510.056	705	Контакт 8ТР.551.030
666	Контакт 5ТР.551.020 Код СК-МТР 3187301856	706	Контакт 8ТР.551.036 Код СК-МТР 3456610435
667	Контакт 5ТР.551.021 Код СК-МТР 3187301857	707	Контакт 8ТР.551.037 Код СК-МТР 3187301869

Контакты по чертежам

708	Контакт 8ТР.551.038 Код СК-МТР 3451903197 ГНКМ.757478.004	748	Контакт 5БС.553.027
709	Контакт 8ТР.551.038-01 ГНКМ.757478.004-01	749	Контакт 5БС.551.141
710	Контакт 8ТР.551.039	750	Контакт 5БС.551.093-01 Код СК-МТР 3429600243
711	Контакт 8ТР.551.040 Код СК-МТР 3187301390	751	Контакт 6ТЛ.241.020-04
712	Контакт 8ТР.551.040-01	752	Контакт 8ТЛ.231.002
713	Контакт 8ТР.551.043	753	Контакт 8ЮК.551.087.1 Код СК-МТР 3455311225
714	Контакт 8ТР.551.045 Код СК-МТР 3185584276	754	Контакт 5ФР.550.141-005 КМК-Б25 Код СК-МТР 1995910005
715	Контакт 8ТР.551.049	755	Контакт 5ТЛ.550.571-002 КМК-Б25 ВЛ10.60.80 Код СК-МТР 1995910006
716	Контакт 8ТР.551.054 Код СК-МТР 3187300799	756	Контакт 8ФБ.552.004 56x100x10 R25 Код СК-МТР 3414890051
717	Контакт 8ТР.551.089	757	Контакт 8ФБ.557.000 63x60x10
718	Контакт 8ТР.551.138-02 Код СК-МТР 3187301576	758	Контакт БИЛТ.746152.004
719	Контакт 8ТР.551.158	759	Контакт ДЖТИ 746.613.001
720	Контакт 8ТР.551.190 Код СК-МТР 3187300942	760	Контакт ДТЖИ 685.171.005
721	Контакт 8ТР.551.190 Код СК-МТР 3187301480	761	Контакт БИЛТ.685171.003
722	Контакт 8ТР.551.208 Код СК-МТР 3187300943	762	Контакт БИЛТ.685171.010-02 Код СК-МТР 3455311180, 3455311181
723	Контакт 8ТР.557.026 Код СК-МТР 3187300595	763	Контакт БИЛТ.685171.008 ТЭП-70 Код СК-МТР 3187145618
724	Контакт 8ТР.557.086 Код СК-МТР 3187301799	764	Контакт БИЛТ.685171.012
725	Контакт 8ТР.557.086 Код СК-МТР 3187300596	765	Контакт БИЛТ.685555.005
726	Контакт 8ТР.557.087 Код СК-МТР 3187300101	766	Контакт БИЛТ.741.122.307
727	Контакт 2ТД.420.004	767	Контакт БИЛТ.746461.002 33x32x20x10,5
728	Контакт 5ТЕ.150.213	768	Контакт БИЛТ.685179.025 Код СК-МТР 3455310122 2ТЭ116
729	Контакт 5ТЕ.551.161 Код СК-МТР 3414860082	769	Контакт БИЛТ.685179.026 Код СК-МТР 3455310123 2ТЭ116
730	Контакт 5ТН.104.016	770	Контакт БИЛТ.685179.027 2ТЭ116
731	Контакт 5ТН.140.487	771	Контакт БИЛТ.685179.032 2ТЭ116 Код СК-МТР 3355130065
732	Контакт 5ТН.140.489	772	Контакт БИЛТ.685179.032-01 Код СК-МТР 3355130066 2ТЭ116
733	Контакт 5ТЕ.568.004	773	Контакт БИЛТ.685179.034-03 Код СК-МТР 3455410048 2ТЭ116
734	Контакт 8ТН.550.045	774	Контакт БИЛТ.685179.034-01 Код СК-МТР 3455410164 2ТЭ116
735	Контакт 5ТД.5153.056	775	Контакт БИЛТ.685179.035 2ТЭ116
736	Контакт 8ТЕ.551.085	776	Контакт БИЛТ.685179.037
737	Контакт 8ВД.551.436	777	Контакт БИЛТ.685.179.037-01
738	Контакт 8ВД.551.439	778	Контакт ТИБЛ685.114.001 Код СК-МТР 3451904157
739	Контакт 8ТН.568.014	779	Контакт ТИБЛ685.114.002 Код СК-МТР 3451904158
740	Контакт 5ТХ.568.006 0,00 0,00	780	Контакт ТЯНИ.685173.001 ДИБШ.685173.001
741	Контакт 8БЮ.551.087.1	781	Контакт ТЯНИ.711112.001-00÷02 ГНКМ.757479.002-00÷02
742	Контакт 8ТС.551.026	782	Контакт ТЯНИ.711112.002 ТС.241.006.001 ГНКМ.757479.003 ДИБШ.711112.002
743	Контакт 8ТС.551.026-01	783	Контакт ТЯНИ.711112.004-01 ГНКМ.757479.004-02 ДИБШ.711112.004-01
744	Контакт 8ТЛ.557.000	784	Контакт ТЯНИ.711112.004-02 ДИБШ.711112.004-02 ГНКМ.757479.004-02
745	Контакт 8ТЛ.557.001	785	Контакт ТЯНИ.745332.007 ГНКМ.745332.007
746	Контакт 8ТЛ.557.002	786	Контакт ТЯНИ.745332.008
747	Контакт 8ТЛ.557.026	787	Контакт ТЯНИ.711112.014

Контакты по чертежам

788	Контакт ГНKM.75749.004-01 (1КП.006)	828	Контакт 3Б-01882
789	Контакт 8ТН.550.016 Код СК-МТР 3451900055	829	Контакт 3Б-01883
790	Контакт 8ТН.550.005 Код СК-МТР 3451900033	830	Контакт 3Б-01885
791	Контакт 8ТП.551.018	831	Контакт 3Б-02196
792	Контакт ВИЕЦ.741312.003 Код СК-МТР 3414890088	832	Контакт 3Б-02197
793	Контакт ДЖТИ.757.473.011	833	Контакт 3Б-02187-01
794	Контакт ДЖТИ.757.473.011-01	834	Контакт 3Б-02187-02
795	Контакт 510551045	835	Контакт 3Б-02198
796	Контакт 510551056	836	Контакт 3Б-02166
797	Контакт 510551209	837	Контакт 3Б-02167
798	Контакт 3Б-01805	838	Контакт 3Б-01827-01
799	Контакт 3Б-01806	839	Контакт 3Б-01827-02
800	Контакт 3Б-02172 Код по СК-МТР 3185760138	840	Контакт 3Б-01828
801	Контакт 3Б-02173 Код по СК-МТР 3187302762	841	Контакт 3Б-01831
802	Контакт 3Б-01887 Код СК-МТР 3187144326	842	Контакт 3Б-02282
803	Контакт 3Б-01827 Код СК-МТР 3429600053	843	Контакт 3Б-02221
804	Контакт 3Б-02104	844	Контакт 3Б-02222
805	Контакт 3Б-02136	845	Контакт 3Б-02114
806	Контакт 3Б-01825	846	Контакт 3Б-02143
807	Контакт 3Б-02116	847	Контакт 3Б-02148
808	Контакт 3Б-02115	848	Контакт 3Б-02147
809	Контакт 3Б-02105	849	Контакт 3Б-02145
810	Контакт 3Б-02106	850	Контакт 3Б-02146
811	Контакт 3Б-01848	851	Контакт 3Б-02162
812	Контакт 3Б-01884	852	Контакт 3Б-02163
813	Контакт 3Б-01892	853	Контакт 3Б-02107
814	Контакт 3Б-01893	854	Контакт 3Б-02108
815	Контакт 3Б-01896	855	Контакт 3Б-02118
816	Контакт 3Б-01864	856	Контакт 3Б-02119
817	Контакт 3Б-01865	857	Контакт 3Б-02150 Код СК-МТР 3429600067
818	Контакт 3Б-02132	858	Контакт 3Б-02151 Код СК-МТР 3429600068
819	Контакт 3Б-01832-01	859	Контакт 3Б-02174
820	Контакт 3Б-01838	860	Контакт 3Б-02175
821	Контакт 3Б-01845	861	Контакт 3Б-02120 Код СК-МТР 3185760007
822	Контакт 3Б-01889	862	Контакт 3Б-02121 Код СК-МТР 3185760008
823	Контакт 3Б-01889	863	Контакт 3Б-02122 Код СК-МТР 3429600063
824	Контакт 3Б-01833	864	Контакт 3Б-02123
825	Контакт 3Б-01888	865	Контакт 3Б-02143
826	Контакт 3Б-02164	866	Контакт 3Б-02117
827	Контакт 3Б-02165	867	Контакт 3Б-02220

Контакты по чертежам

868	Контакт 3Б-02109	908	Контакт 3Б-01830
869	Контакт 3Б-02110	909	Контакт 3Б-02130
870	Контакт 3Б-02144	910	Контакт 3Б-02178
871	Контакт 3Б-02103	911	Контакт 3Б-01840
872	Контакт 3Б-02189	912	Контакт 3Б-00260
873	Контакт 3Б-02187	913	Контакт 3Б-01839
874	Контакт 3Б-02168	914	Контакт 3Б-02251
875	Контакт 3Б-02169	915	Контакт 3Б-02280
876	Контакт 3Б-01891	916	Контакт 3Б-02180
877	Контакт 3Б-01811	917	Контакт 3Б-02179
878	Контакт 3Б-02124	918	Контакт 3Б-02101
879	Контакт 3Б-02125		
880	Контакт 3Б-02126		
881	Контакт 3Б-02126В		
882	Контакт 3Б-02126-01		
883	Контакт 3Б-02126-02		
884	Контакт 3Б-02126-03		
885	Контакт 3Б-02126-04		
886	Контакт 3Б-02128		
887	Контакт 3Б-02129		
888	Контакт 3Б-02133		
889	Контакт 3Б-02134		
890	Контакт 3Б-02131		
891	Контакт 3Б-01849		
892	Контакт 3Б-02135		
893	Контакт 3Б-01850		
894	Контакт 3Б-02138		
895	Контакт 3Б-02140		
896	Контакт 3Б-02134		
897	Контакт 3Б-02141		
898	Контакт 3Б-02168-1		
899	Контакт 3Б-02168-2		
900	Контакт 3Б-02177		
901	Контакт 3Б-02171		
902	Контакт 3Б-00132		
903	Контакт 3Б-02142		
904	Контакт 3Б-02142-01		
905	Контакт 3Б-02186		
906	Контакт 3Б-01835		
907	Контакт 3Б-01836		