

Контакты к контроллерам ККТ-60			
1	Контакт контроллера ККТ-60 (ККТ-61)	35	Контакт-болт КЭ-42а L=43 мм ГЛЦИ.685164.014-02
2	Контакт контроллера ККТ-60 (ККТ-62)	36	Контакт-болт КЭ-42а L=29 мм ГЛЦИ.685164.014-03
3	Контакт контроллера ККТ-60 (ККТ-63)	37	Контакт-болт КЭ-42а L=35 мм ГЛЦИ.685164.014-04
4	Контакт контроллера ККТ-60 (ККТ-68)	38	Контакт КЭ-42 подв. L-38 мм ст.
5	Контакт контроллера ККТ-100П ККТ-101П	39	Контакт КЭ-45 подв.
6	Контакт контроллера ККТ-100Н ККТ-101Н	40	Контакт КЭ45 неподв.
Контакты к контроллерам ККП-1100, КПП-1200		41	Контакт КЭ-46 подв. мостик ГЛЦИ.685161.105
7	Контакт контроллера КПП -1100 подвижный (крановый контроллер)	42	Контакт КЭ-46 главный
8	Контакт контроллера КПП-1100 неподвижный (крановый контроллер)	43	Контакт КЭ-47 ГЛЦИ.757475.002
9	Контакт контроллера КПП-1200 неподвижный (крановый контроллер)	44	Контакт КЭ-48 подв.
10	Контакт контроллера КПП-1200 неподвижный (крановый контроллер)	45	Контакт КЭ-48 неподв.
Контакты к контроллерам КА-4000		46	Контакт КЭ-52 подв.
11	Контакт контроллера КА 4658-592 КА 4000, КА 4100П А	47	Контакт КЭ-52 неподв.
12	Контакт контроллера КА 4658-592 КА 4000, КА 4100П Б	48	Контакт КЭ-54 подв. мостик ГЛЦИ.685162.068
13	Контакт контроллера КА 4658-592 КА 4000, КА 4100Н А	49	Контакт КЭ-54 болт
14	Контакт контроллера КА 4658-592 КА 4000, КА 4100Н Б	50	Контакт КЭ-60П
15	Контакт контроллера КА 4658-592 А КА 4000, КА 4100 А палец	51	Контакт КЭ-60Н
16	Контакт контроллера КА 4658-592 КА 4000, КА 4100 Б палец	52	Контакт КЭ-61П ГЛЦИ.757474.079
Контакты к контроллерам ЭК-8200		53	Контакт КЭ-61Н ГЛЦИ.757474.096
21	Контакт контроллера ЭК-8203А подв.	54	Контакт КЭ-65 подв. L-38 мм ГЛЦИ.685161.112
22	Контакт контроллера ЭК-8203А неподв.	55	Контакт контроллера КЭ-65 болт
23	Контакт контроллера ЭК-8252А подв.	Контакты к контроллерам КВП-20	
24	Контакт контроллера ЭК-8252А неподв.	56	Контакт контроллера КВП-20Б подв.
Контакты к контроллерам КС		57	Контакт контроллера КВП-20Б сегмент подв.
25	Контакт контроллера КС-303П кулачк.конт Н=19,8 мм	58	Палец контактный медный КВП-22Б
26	Контакт контроллера КС-303 палец контактный 29x19x16 М5	59	Палец контактный медный КВП-22Б с гибким соединением
27	Контакт контроллера КС-305П Н-20 мм. кулачк.конт	60	Сегмент контроллера КВП-22Б П-образный
28	Контакт контроллера КС-305П Н-25 мм. кулачк.конт	61	Сегмент контроллера КВП-22Б малый
29	Контакт контроллера КС-305Н палец контактный 29x19x21 М5	Контакты контроллера крана РДК-160, РДК-250	
Контакты к контроллерам КЭ-40, КЭ-50, КЭ-60		62	Контакт контроллера кран РДК-160 подв., Е 25 (РДК-25) NDL 25/6-Э ФРГ
30	Контакт контроллера КЭ-40	63	Контакт контроллеракран РДК-160 неподв. L=58 мм, Е 25, (РДК-25)
31	Контакт контроллера КЭ-41	64	Контакт контроллеракран РДК-160 неподв. L=38 мм, Е 25, (РДК-25)
32	Контакт КЭ-42а ГЛЦИ.685161.100-01 мостик	65	Контакт контроллера Е-63, кран РДК-250 подв.
33	Контакт-болт КЭ-42а L=28 мм ГЛЦИ.685164.014	66	Контакт контроллера Е-63, кран РДК-250 неподв. L=45 мм
34	Контакт-болт КЭ-42а L=35 мм ГЛЦИ.685164.014-01	67	Контакт контроллера Е-63, кран РДК-250 неподв. L=72 мм
		Контакты к контроллерам КУ-701, ВУ-250М	
		68	Контакт контроллера КУ-701П (КУ-702; КУ-703; КУ-704)

Контакты к контроллерам КУ-701, ВУ-250М

- 78 Контакт контроллера КУ-701Н (КУ-702; КУ-703; КУ-704)
 79 Контакт контроллера ВУ-150М подв. (кулачковый контроллер)
 80 Контакт контроллера ВУ-150М неподв. (кулачковый контроллер)

Контакты к контроллерам КН 2208-1А

- 81 Контакт контроллера КН 2208-1А подв.й рулевой машины РЭР-15
 82 Контакт контроллера КН 2208-1А неподв. рулевой машины РЭР-15
 83 Контакт контроллера КН 2208-1А боченок рулевой машины РЭР-15

Контакты к контроллерам КК-8000

- 84 Контакт контроллера КК-8000 подв.
 85 Контакт контроллера КК-8000 неподв.

Контакты к контроллерам Р-52, Р-53

- 86 Болт контактный Р-52Б короткий
 87 Болт контактный Р-52Б длинный
 88 Болт контактный Р-53 короткий
 89 Болт контактный Р-53 длинный

Контакты к контроллерам КВ1-01

- 90 Контакт контроллера КВ1-01 подв.
 91 Контакт контроллера КВ1-01 неподв.

Контакты к контроллерам прочие

- 92 Контакт контроллера ККВ-1У5-45-120А неподвижный
 93 Палец ускорителя трамвая Т3 Татра
 94 Контактный палец ускорителя трамвая Т3 в сборе Т3-52-1131 СБ
 95 Ось 8ТД.205.360
 96 Рычаг 5ТД.231.136
 97 Втулка ТИБЛ.743141.028/ 8ТД.210.292
 98 Контакт ТИБЛ.746135.001
 99 Контакт ТИБЛ.757479.011 ЛК-762
 100 Контакт выключателя АВ-8А
 101 Контакт контроллера ЭУ-1 пластина
 102 Контакт-винт контроллера ЭУ-1
 103 Контакт контроллера ЭУ-5 пластина
 104 Контакт-болт контроллера ЭУ-5 ГЛЦИ.685164.008
 105 Контакт контроллера ЭКГ-20Б подв.
 106 Контакт контроллера ЭКГ-20Б неподв.
 107 Контакт контроллера КЭ-46 30x30x20

- 108 Контакт контроллера КСП-1А
 109 Контакт контроллера КВ-1552 подв. Код СК-МТР 3455311132
 110 Контакт контроллера КВ-1552 неподв.
 111 Контакт контроллера КМ2105 подв.
 112 Контакт контроллера КЭ-4Д-1 кулачок