

Контакты к пускателям ПМ12

- 76 Контакт магнитного пускателя ПМ12-160П А
- 77 Контакт магнитного пускателя ПМ12-160П Б
- 78 Контакт магнитного пускателя ПМ12-160Н А
- 79 Контакт магнитного пускателя ПМ12-160Н Б
- 80 Контакт магнитного пускателя ПМ12-160Н В

Контакты к пускателям КМД

- 80 Контакт магнитного пускателя КМД-095П А
- 81 Контакт магнитного пускателя КМД-095П Б
- 82 Контакт магнитного пускателя КМД-095Н А
- 83 Контакт магнитного пускателя КМД-095Н Б
- 84 Контакт магнитного пускателя КМД-115П А
- 85 Контакт магнитного пускателя КМД-115П Б
- 86 Контакт магнитного пускателя КМД-115Н А
- 87 Контакт магнитного пускателя КМД-115Н Б
- 88 Контакт магнитного пускателя КМД-150П А
- 89 Контакт магнитного пускателя КМД-150П Б
- 90 Контакт магнитного пускателя КМД-150Н А
- 91 Контакт магнитного пускателя КМД-150Н Б

Контакты к пускателям ПТМ

- 92 Контакт пускателя ПМТ-1112П ПММ-1112П 25А
- 93 Контакт пускателя ПМТ-1112Н ПММ-1112Н Г-образный 25А 167
- 94 Контакт пускателя ПМТ-1112П ПММ-1112П С-образный 25А